

Návod k instalaci

ZENN 30 & 55 - Lepení na podlahu

Vytápění podlahy

Lepená podlaha Zenn je kompatibilní s podlahovým vytápěním, pokud teplota na povrchu podlahové krytiny nepřekročí 27 °C. Tento limit je důležitý pro ochranu materiálu podlahy a zajištění její dlouhodobé životnosti. Tepelné rohože na vytápění nebo jiné systémy instalované **NA** podkladu nejsou vhodné! U elektrického podlahového vytápění doporučujeme nepřekročit výkon 60 W/m². Ujistěte se, že dilatační spáry mezi jednotlivými topnými okruhy v podkladu jsou přeneseny na podlahovou krytinu. 📏

Chlazení podlahy

Lepená podlaha Zenn může být instalována i na systémy podlahového chlazení. Teplota chlazené vody však nesmí klesnout pod rosný bod. Pokud teplota klesne pod rosný bod, může kondenzace způsobit poškození podlahy. Termostaty v místnosti by nikdy neměly být nastaveny na teplotu o více než 5 °C nižší než teplota v místnosti. ❄️

01. Bezpečnostní opatření

Použití

Kolekce Zenn je podlaha vhodná pro obytné i komerční prostory, jako jsou obchody nebo hotelové pokoje. Používejte ji pouze v interiéru, kde teplota kolísá mezi 10 a 35 °C.

Podlaha není vhodná pro venkovní použití ani zimní zahrady. 🏠

Přeprava a aklimatizace

📦 Přepravujte krabice opatrně na rovné ploše a nikdy je neukládejte nastojato. Produkt uchovávejte v krabicích při aklimatizaci na plochách maximálně do 5 krabic na sobě. Uchovávejte krabice uvnitř při teplotě podobné té, kterou bude podlaha vystavena (15-25 °C). Vyhněte se velmi chladným, teplým nebo vlhkým prostorům.

Podlahu ponechte v uzavřených krabicích po dobu 48 hodin, nebo dokud nedosáhne pokojové teploty (15-25 °C). Pokud tento krok opomenete, může dojít ke zkřivení nebo nerovnostem podlahy po instalaci, což ovlivní její dlouhodobou stabilitu a vzhled. Tato teplota by měla být udržována během instalace a ještě nejméně 24 hodin po instalaci.



02. Příprava podkladu

Pečlivá příprava podkladu je zásadní pro dosažení dobrého výsledku. To zahrnuje odstranění všech nečistot, vyrovnání nerovností a zajištění suchého a stabilního povrchu. Nedostatečná příprava může způsobit nerovnosti na podlaze, které mohou ovlivnit její vzhled a dlouhodobou odolnost. Nerovnosti v podkladu větší než 3 mm na 1 m mohou způsobit nerovnosti na povrchu podlahy, což povede k nadměrnému opotřebení. Podklad musí být suchý, čistý, rovinný a stabilní. ✨

Odstraňte všechny stopy omítky, barvy, lepidel, oleje, mastnoty a nečistot (včetně hřebíků) a podlahu vyluxujte. 🧹

03. Instalace

Potřebné nářadí:

- ✂️ Řezací nůžky
- 🖍️ Tužka
- 🏗️ Těžářský úhelník
- 📏 Měřidlo
- 🧽 Stětka na lepidlo
- 🐾 Lepidlo

Postup instalace:

1. ✅ Zkontrolujte všechny díly, zda nejsou poškozeny, za dobrých světelných podmínek.
 2. ✔️ Suché položení: Dříve než začnete lepit, suché umístění panelů (nejméně dvou řad) je doporučeno.
 3. 🏆 Lepidlo aplikujte podle pokynů výrobce a dodržujte čas schnutí lepidla.
 4. ♻️ Podlahu po aplikaci lepidla pevně přitlačte pomocí válce (doporučená hmotnost: 45 kg).
-

04. Doporučená lepidla

Použijte vždy lepidlo vhodné pro vinylové podlahy dle pokynů výrobce. Například můžete použít lepidla jako F BALLS F44 pro akrylové aplikace, ARDEX AF175 pro tlakově citlivé povrchy, nebo MAPEI Ultrabond ECO 360 pro rezidenční i komerční použití. Seznam doporučených lepidel zahrnuje značky jako F BALLS, ARDEX nebo MAPEI. 📄

05. Dokončení podlahy

Pro dokonalý výsledek použijte odpovídající příslušenství, jako jsou lišty a profily. Ušetřete několik panelů pro možné budoucí opravy. 🌟

06. Údržba podlahy

1. **Čistění po instalaci:** Podlahu vyluxujte a umyjte vodou s neutrálním čisticím prostředkem. 🧼
2. **Pravidelná údržba:** Používejte jemný mop nebo vysavač. Vyhněte se přílišnému zvlhčování podlahy. 🧺
3. **Ochrana:** Používejte filcové podložky pod nábytek, aby se minimalizovalo riziko poškrábání nebo poškození podlahy vlivem pohybu nábytku. ❤️